

LAGRA & FÖRVARA

VÄGLEDNING WOODSAFE® EXTERIOR WFX™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:
20230110-V1

CPR, CE-certifikat ref:
0402-CPR-SC0260-15
Typgodkännandebevis ref:
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafes.com | www.woodsafes.com

PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® Exterior WFX™ brandimpregnerat trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på samtliga 6 sidor. Exterior WFX består av mycket långa polymerkedjor som bildar ett vattenfast brandskydd och fixerats (här-dats) i träets cellstruktur. Exterior WFX har typgodkända egenskaper enligt EN16755 EXT för exteriör naturlig åldring utan krav på ytbehandling. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis, CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem, miljöledningssystem samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402).

Mer information hänvisas till www.woodsafes.com



KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Tillverkning enligt ISO 9001:2015 | 5829



AVFALLSKOD

Träprodukt 170201



TILLHÖRANDE DOKUMENT

Fler tillhörande och relaterade handlingar

UTOMHUS

Material skall alltid lagras väl upphöjd från underlag, (rekommenderat >300mm) med bibehållen skyddsplast och PET-band.

INOMHUS

Material skall alltid lagras väl upphöjd från underlag (>70mm) med bibehållen skyddsplast och PET-band.

DIREKT SOL

Undvik att lagra interiöra produkter i direkt solljus på grund av UV ljus samt generell undvika direkt solljus på grund av ökad risk för defekter.

FUKT I PAKET

Undvik att fukt i paket som kan leda till vattenskada, tillväxt av mögel på grund av kombination av fukt, värme, sol. Om så sker, säkerställ att paketen ventileras och torkas ut.

Woodsafe supportavdelning

Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat trä och alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller support@woodsafes.com - Vi hjälper dig!

Fuktkvot (%) vid färdiganmälan för utleverans.

Exteriör, ej modifierad	Exteriör, modifierad
15-18%	5-8%

Ovanstående fuktkvot gäller upplastat från Woodsafes fabrik. Fuktkvot kan ändras vid förvaring i annat klimat och förhållande utanför Woodsafes kontroll.

Fuktkvots kontroll på Woodsafe WFX material med vanlig fuktmätare är inte möjligt på grund av ledningsförmåga i brandskyddsmedlet. Woodsafe tillämpar torrviktsmetod EN13183-1/AC:2004 som kvalitetskontroll.

Exteriör förvaring skall förvaras upphöjd (>300mm) från mark och fuktigt underlag. Antal underlägg skall minst uppgå till 4st per virkespaket. Underlägg skall vara av samma dimension.

Förvara inte paketen lutande eller på kant. Skyddas mot smuts,

föroreningar, starkt solljus, regn och vid trasig emballering skall denna repareras skyndsamt. Behåll spännband tills montering utförs.

Interiör förvaring skall ske i kontrollerad klimat/omgivning likvärdig för slutmontering. Träprodukten skall skyddas enligt liknande förutsättningar angivna för exteriör förvaring. Underlägg skall vara i samma dimension (rekommendation >70mm) och 1st per meter.

Acklimatisering skall alltid ske innan montering, särskilt viktigt vid interiör montering men även vid exteriört montage beroende på panelprofil. Tumregel är att alltid acklimatisera interiöra produkter minst 14 dagar innan montering i aktuell miljö.

Felaktig/bristande acklimatisering orsakad av felaktig acklimatisering t.ex. kupning, krympning m.m. utgör inte rätt till reklamation eller ersättning.

Trä har naturliga rörelser och kommer alltid röra sig i mer eller mindre omfattning beroende på vart i landet och förhållanden som produkten monteras i.

Monterad produkt är accepterad produkt och kvalitet.